## ■アクセサリー (シンバルケース)







デラックスバックバック シンバルバック 22"



デラックスシンバルバッグ 24"

	品名	規格·仕様	税込価格(税抜価格)
☆	シンバルバッグ 16"	16"まで収納可能	7,150 (6,500)
☆	デラックスバックパックシンバルバック 22"	22"まで収納可能。14"まで収納可能のサイドボケット付き。リュックタイプ	16,500(15,000)
☆	デラックスシンバルバッグ 24"	24"まで収納可能。ケース底面(中、表)に保護パッドシステム搭載。ショルダーストラップ付属	13,200(12,000)

## ■オーケストラ・マーチングアクセサリー







税込価格(税抜価格) ☆ ブリリアント・フィニッシュ・シンバル・ポリッシュ ブリリアント仕上げシンバル専用クリーナー。クリームタイプ 2.530 (2.300) スティックに軽く塗るタイプの滑り止めワックス 1,100 (1,000) ドラムスティックワックス ☆ レザーストラップ ハンドシンバル用手皮2本1組 3,300 (3,000) ☆ レザーパッド ハンドシンバル用パッド2個1組レザー 3,850 (3,500) ☆ サスペンデッド・シンバル・アーム 既存のシンバルスタンドをグースネックタイプのスタンドに変更できます パイプ内径19mm、16mm、13mmに対応 11,000(10,000) ☆ ハンド・シンバル・ホルダー シンバルスタンド等に取り付ける合わせシンバルホルダー(1組収納) 18,150(16,500)

## ストラップの結び方 ストラップは、わかりやすくするために、長めに引き出しています。使用用途により、長さを調節して下さい。



ストラップの両端をそろえて シンバルに差し込み、裏面を 上に十字に開きます。(この 時、しっかりと開くようにす ると、楽に作業ができます)



手前の1本を折り曲げます。



右側の1本を折り曲げます。 この時、先に曲げたひもが上 に来るようにします。



上側のひもを折り曲げ、先に 曲げた右側のひもの下に差し 込みます。



最後の1本を折り曲げ、最初 に曲げたひもの上をまたい で、3番目に曲げたひもの下 に差し込みます。



折り込んだ4つのひもの先を引っ張り、しっかりと締め上げます。

## 演奏上の注意

左右のシンバルが平行に当たるような打合せ方は、 エアロック状態になりやすく、シンバルが反り返る ことがありますので避けて下さい。特にffアクセン ト等の大きな音量、薄めのシンバルの場合はその傾 向が強くなります。



