

お手入れ (クラリネット)

■ 月に1度のお手入れ



キィを支える部分と動く部分の間にあるすき間にキィオイル(ミディアム、バスクラリネット以上はヘヴィー)を少量さしてください。キィを動かしてなじませ、はみ出た分はポリシングガーゼやトーンホールクリーナーなどで拭き取ってください。キィやバネに引っ掛けないように気をつけましょう。

■ こんなときどうする?



Q キィが黒っぽくなってきました…

A 銀メッキの変色が気になったらシルバーポリッシュやシルバークロスで優しく磨きましょう。タンポにポリッシュを付けないように注意してください。ニッケルメッキは、メタルポリッシュを使ってください。



Q マウスピースに歯を当てると滑ってしまいます…

A マウスピースパッチを貼りましょう。マウスピースの寿命も長くなります。厚さや素材によって音色も変わるので自分に合った物を探してみよう。



Q 右手の親指が痛い…

A 楽器を支える右手の親指には負担がかかります。サムレストクッションを着けて和らげましょう。指掛けのサイズに合った物を選んでください。

■ 季節の変わり目に



木製クラリネットは温度の変化が苦手です。ひびや割れの予防にボアオイルを使いましょう。使い方はスワブに数滴振ってゆっくり何度か通すだけです。使い終わったスワブは洗濯しましょう。

■ リードの取扱い



リードの音色を左右する大事な存在です。1枚のリードをずっと使用するのではなく、ローテーションが必要です。自分の好みに合ったものを常に何枚か選んで置くと良いかもしれません。演奏後は水分をとってリードケースに保管しましょう。

■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
コルクグリススティック	CGK4	660 (600)
木管クリーニングスワブ[M]	CLSM3	1,320(1,200)
クリーニングペーパー	CP3	506 (460)
パウダーペーパー	PP3	616 (560)
トーンホールクリーナー	TCL2	473 (430)
ポリシングクロス[S]	PCS3	550 (500)
ポリシングガーゼ[S]	PGS2	660 (600)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
キィオイル[ミディアム]	KOM3	1,210(1,100)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)
シルバークロス[M]	SVCM2	1,320(1,200)
マウスピースパッチ	MPPA3M3	1,078 (980)
サムレストクッション(S/M共用)	TRCYL3	880 (800)
ボアオイル	BO2	825 (750)