

## お手入れ（オーボエ）

## ■ 月に1度のお手入れ



キィを支える部分と動く部分の間にあるすき間にキィオイル(ライト)を少量さしてください。キィを動かしてなじませ、はみ出た分はポリシングガーゼやトーンホールクリーナーなどで拭き取ってください。キィやバネに引っ掛けないように気をつけましょう。

## ■ こんなときどうする？



## Q キィが黒っぽくなってきました…

A 銀メッキの変色が気になったらシルバーポリッシュやシルバークロスで優しく磨きましょう。タンポにポリッシュを付けないように注意してください。ニッケルメッキは、メタルポリッシュを使ってください。

## ■ リードの取扱い

リードを使った後は内部の水分を除去、表面の水分を拭き取ってリードケースにしまいましょう。水分が残っているとカビが生えることがあるので注意してください。

## ■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
コルクグリススティック	CGK4	660 (600)
木管クリーニングスワブ[OB]	CLSOB3	2,640(2,400)
クリーニングペーパー	CP3	506 (460)
パウダーペーパー	PP3	616 (560)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ポリシングクロス[M]	PCM3	660 (600)
キィオイル[ライト]	KOL3	1,210(1,100)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)