

お手入れ (ユーフォニアム・チューバ)

ユーフォニアム・チューバ

見た目は大きいけれど意外とデリケートな中低音楽器です。丁寧に扱ってしっかりお手入れをしましょう。

■ 演奏前の注意

楽器の取扱い



楽器をケースから出す時は片手で引っ張り出さず、必ず両手で支えてください。金管楽器はその大きさに対してとても薄い金属でできています。ぶつかけたり落としたりは厳禁です。慎重に扱きましょう。

楽器の置き方



演奏しない時はケースにしまうのがベストです。どうしてもしまえない場合は、マウスピースを外してベルを下にした状態で椅子のそばに置くなど、バランスを崩さないよう注意しましょう。

■ 演奏前のお手入れ(ピストン楽器)



ピストンを滑らかに動かすためにバルブオイルをさしましょう。笠ネジを緩め、ピストンの太い部分が3~4cm見えるまで真っ直ぐ抜いてください。




その太い部分にオイルを10滴さし、真っ直ぐ戻して笠ネジを締め、ピストンを数回転かしてなじませれば完了です。ピストンの出し入れは慎重に行いましょう。向きが間違っていると雑音がするので注意してください。

■ 演奏後のお手入れ



管内やマウスピースにスワブを通して溜まった水分を取り除いてください。スワブはしわを伸ばしてゆっくり通してください。



管表面に付いた汚れや指紋をポリッシングクロスで優しく丁寧に拭き取って完了です。

■ 週に1度のお手入れ



抜差管スライドグリスを薄くぬりましょう。はみ出たグリスは拭き取ってください。※古いグリスは先に拭き取っておきましょう。



ガーゼを巻いたクリーニングロッドで管内の汚れを取り除いてください。管内に当たらないよう、ロッドの先端をガーゼで覆いましょう。ガーゼを巻いた方向にゆっくり回しながら出し入れしてください。



マウスピースブラシにプラスソープの水溶液を含ませ、スロートを洗いましょう。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。

■ 週に1度のお手入れ(ロータリー楽器)



ロータリーバルブのキャップを外し、ローター軸と軸受部の間にロータースピンドルオイルを1~2滴さしてください。裏側のローター回転軸と軸受部にも同様に少量さしてください。はみ出たオイルはガーゼなどで拭き取ってください。