

お手入れ（トランペット・コルネット）

■ 週に1度のお手入れ



主管・第2抜差管にスライドグリスを薄くぬります。はみ出たグリスは拭き取ってください。

※古いグリスは先に拭き取っておきましょう。



第1・第3抜差管をスムーズに動かすため、チューニングスライドオイルをさします。



ガーゼを巻いたクリーニングロッドで管内の汚れを取り除きましょう。管内に当たらないよう、ロッドの先端をガーゼで覆いましょう。
※ガーゼの巻き方はフルートのページを見てください。



マウスピースブラシSにプラスソープの水溶液を含ませ、スロートを洗いましょう。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。

■ 月に1度のお手入れ



フレキシブルクリーナーSにプラスソープ水溶液を含ませ、管内をきれいに洗いましょう。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。

■ 楽器表面のお手入れ



- ラッカー仕上げ：ラッカークロス、ラッカーポリッシュで磨きましょう。ツヤが出て汚れが付きにくくなります。
- 銀メッキ：変色が気になる箇所をシルバークロス、シルバーポリッシュで磨きましょう。
- 金メッキ：何も付けずクロスで優しく乾拭きしましょう。
- アンラッカー：ヴィンテージ感を楽しみたい場合は乾拭きで大丈夫です。ピカピカにしたい場合は、メタルポリッシュを使いましょう。

■ バルブオイルの選び方



- ヴィンテージ【粘度：高い】
使い込んだ楽器やクリアランスの大きい楽器に。
- レギュラー【粘度：中間】
スタンダードモデルや使い慣れた楽器に。
- ライト【粘度：低い】
カスタムモデルなどクリアランスの小さい楽器に。
- スーパーライト【粘度：大変低い】
ピッコロトランペットやE♭管、アドリブなどの速いパッセージの演奏に。

■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
バルブオイル[レギュラー]	VOR3	990 (900)
金管クリーニングスワブ[TP]	CLSTP3	1,925(1,750)
ポリシングクロス[M]	PCM3	660 (600)
スライドグリス	SG4	770 (700)
チューニングスライドオイル	TSO3	1,100(1,000)
ポリシングガーゼ[S]	PGS2	770 (700)
クリーニングロッド[金管用][S]	CRS	440 (400)
マウスピースブラシ[S]	MPBS2	759 (690)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
プラスソープ	BS2	935 (850)
フレキシブルクリーナー[S]	FCLS4	1,980(1,800)
ラッカークロス	LQC	1,320(1,200)
ラッカーポリッシュ	LP2	1,045 (950)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)
バルブオイル[ヴィンテージ]	VOV3	990 (900)
バルブオイル[ライト]	VOL3	990 (900)
バルブオイル[スーパーライト]	VOSPL3	990 (900)