

※モデルチェンジの為、色や形が変わる場合がございます。



品名	規格・仕様	税込価格(税抜価格)
ソープ、ポリッシュ、クリーナー等		
☆ ブラスソープ	管体やマウスピースの内面のクリーニングに最適。30℃~40℃の温水と混合し、フレキシブルクリーナーで洗います。	880 (800)
☆ ブラスソープ (濃縮使い切りタイプ)		924 (840)
☆ メタルポリッシュ	アンラッカー、ニッケルメッキ、洋白材の部分に使用する研磨力の強い研磨剤。ポリッシングガーゼやポリッシングクロスに染み込ませて磨きます。ラッカー仕上げ専用のポリッシュ。楽器表面の汚れを取り除き、艶のある光沢を生み出します。ポリッシングガーゼやポリッシングクロスに染み込ませて磨きます。	1,045 (950)
☆ ラッカーポリッシュ		1,045 (950)
☆ シルバーポリッシュ	銀や銀メッキ仕上げの楽器表面の変色や汚れを取る時に使用します。ポリッシングガーゼやポリッシングクロスに染み込ませて磨きます。	1,100 (1,000)
☆ オイル・グリスクリナー	金管楽器の油・グリス・固着したチリやホコリをすばやく溶かしクリーニング。スプレーした後、柔らかい布で拭き取ってください。	1,430 (1,300)
☆ シルバープロテクター	クロスなどに染みこませ、楽器に直接塗ることによって銀や銀メッキの変色を防ぎます。効果持続期間は3ヶ月が目安です。容量50ml。	1,430 (1,300)
☆ マウスピースクリナー	マウスピースを清潔に保つノンアルコールタイプのクリナー。喉口に直接スプレーし、乾いた柔らかい布で拭き取ります。木製以外の全てのマウスピースに使用可能。	1,265 (1,150)
☆ スライドグリス		660 (600)
☆ スライドグリススティック	抜き管に塗ります。抜き管の気密を保ち、錆や摩耗を防ぎます。緩みが気になる場合はウルトラハードがお勧めです。	660 (600)
☆ スライドグリスウルトラハード		660 (600)
☆ スライドグリスジェル		770 (700)
☆ コルクグリス		660 (600)
☆ コルクグリススティック	ジョイントコルク部の汚れを拭き取り、グリスを薄く塗布。管の気密を保ち、動きをスムーズにします。	660 (600)
☆ コルクグリスジェル		770 (700)
クロス、ペーパー等		
☆ シルバークロス[M]	銀や銀メッキ仕上げの楽器表面の変色や汚れを取り、きめ細やかな美しい光沢をもたらします。	1,320 (1,200)
☆ シルバークロス[L]		1,870 (1,700)
☆ シルバークロススリム	シルバー:シルバークロスを幅15mm長さ300mmの5本入り。	990 (900)
☆ シルバーポリッシングシート	銀および銀メッキ仕上げの楽器専用使い捨て不織布シートです。	1,430 (1,300)
☆ ラッカークロス	ラッカー塗装の金管楽器、サクソフォン専用クロス。楽器表面の指紋や汚れを取り去り、シリコンの被膜を形成し、汚れを付きにくくします。	1,320 (1,200)
☆ ポリッシングクロス[S]		550 (500)
☆ ポリッシングクロス[M]	ネル素材の柔らかいクロス。楽器表面の艶だしに適したクロスです。各種ポリッシュとともに使用すると効果的です。	660 (600)
☆ ポリッシングクロス[L]		1,100 (1,000)
☆ ポリッシングクロス[LL]		1,870 (1,700)
☆ ポリッシングクロスDX[M]	超極細繊維使用の柔らかくきめ細かいクロスです。楽器表面の艶だしに適しています。	935 (850)
☆ ポリッシングクロスDX[L]		1,320 (1,200)
☆ ポリッシングガーゼ[S]	楽器表面や内部のクリーニングに最適。キトサン抗菌処理を施しました。	660 (600)
☆ ポリッシングガーゼ[L]		990 (900)
☆ インナークロス[ピッコロ用]	超極細繊維を使用した、オシャレなクロス。おどろくほど水分と汚れを拭き取ります。	1,045 (950)
☆ インナークロス[フルート用]		1,430 (1,300)
☆ クリーニングペーパー	タンポとトーンホールの間にはさみ、軽く数回押すことにより、水分、油分を吸収。タンポの寿命を延ばします。70枚入り。	506 (460)
☆ パウダーペーパー	クリーニングペーパーでタンポの水分を取り除いた後使用。タンポのべたつきを取り、気になるノイズを防ぎます。50枚入り。	616 (560)
☆ トーンホールクリナー	トーンホールやキイの細部の汚れを取る時に最適。そのまま使うことも、折り曲げて使うこともできます。	473 (430)
ロッド、ブラシ等		
☆ クリーニングロッド[金管用][S]		440 (400)
☆ クリーニングロッド[金管用][MS]	プラスチック製。やわらかく、よくしなり、マウスパイプ部の掃除も可。安全かつお手入れがしやすくなります。	440 (400)
☆ クリーニングロッド[金管用][M]		550 (500)
☆ クリーニングロッド [スライド用]	全体にポリッシングガーゼを巻いてスライド内面をクリーニング。スチールにクロームメッキした丈夫なクリーニングロッド。	880 (800)
☆ クリーニングロッド [ピストン用]	全体にポリッシングガーゼを巻いてクリーニング。スチールにクロームメッキした丈夫なクリーニングロッド。	715 (650)
☆ クリーニングロッド [フルート用]	全体にポリッシングガーゼを巻いて管体内面をクリーニング。反射板位置をチェックするための溝が入っています。	550 (500)
☆ クリーニングロッド [ピッコロ用]		550 (500)
☆ 木製クリーニングロッド [フルート用]	楓材をオイル処理し耐湿性をもたせたマニア向けのクリーニングロッド。反射板位置をチェックするための溝が入っています。	1,485 (1,350)
☆ クリーニングロッド黒檀 [フルート用]	高級な黒檀材を使用した、美しいフルート用クリーニングロッド。反射板位置をチェックするための溝が入っています。	2,310 (2,100)
☆ サクソフォンネックブラシ	サクソフォンのネックに使用します。[AS・TS・BS用]	1,210 (1,100)
☆ フレキシブルクリナー[SL]		2,090 (1,900)
☆ フレキシブルクリナー[S]	(ホルンなど)	1,980 (1,800)
☆ フレキシブルクリナー[L]	自在に曲がるので、曲管部分の内面クリーニングに最適。	2,090 (1,900)
☆ フレキシブルクリナースーパー[S]	(ホルンなど)	2,530 (2,300)
☆ フレキシブルクリナースーパー[L]	角度の小さい曲管も通すことができるクリナー。	2,640 (2,400)
☆ ボーカーブラシ	ファゴットのボーカー内面クリーニング用。自在に曲がるのでボーカー内面のクリーニングに最適。	1,650 (1,500)