



シンバルバッグ 16"

デラックスバックパック  
シンバルバッグ 22"

デラックスシンバルバッグ 22"

デラックスシンバルバッグ 24"

## ■アクセサリ (シンバルケース)

品名	規格・仕様	税込価格(税抜価格)
※ シンバルバッグ16"	16"まで収納可能	7,150 (6,500)
※ デラックスバックパックシンバルバッグ 22"	22"まで収納可能。14"まで収納可能なサイドポケット付き。リュック付き	12,100 (11,000)
※ デラックスシンバルバッグ 22"	22"まで収納可能。ケース底面(中、表)に保護パッドシステム搭載	10,450 (9,500)
※ デラックスシンバルバッグ 24"	24"まで収納可能。ケース底面(中、表)に保護パッドシステム搭載	13,200 (12,000)



ラセットレザーハンドル

ラセットレザーパッド

ポリッシュ

レザーパッド

レザーストラップ


ハンド・シンバル・ホルダー  
サスペンデッド・シンバル・アーム

取り付け例

## ■オーケストラ・マーチングアクセサリ

品名	規格・仕様	税込価格(税抜価格)
※ プリリアント・フィニッシュ・シンバル・ポリッシュ		1,320 (1,200)
※ ドラムスティックワックス	スティックに軽く塗るタイプの滑り止めワックス	935 (850)
※ レザーストラップ	ハンドシンバル用手皮2本1組	3,300 (3,000)
※ レザーパッド	ハンドシンバル用パッド2個1組レザー	3,850 (3,500)
※ オーケストラフェルトパッド	ハンドシンバル用パッド2個1組フェルト	2,200 (2,000)
※ ラセットレザーハンドル	ハンドシンバル用グリップ2本組み 合皮製	3,850 (3,500)
※ ラセットレザーパッド	ハンドシンバル用小径パッド2個組み 合皮製、3.5"	4,400 (4,000)
※ サスペンデッド・シンバル・アーム	既存のシンバルスタンドをグースネックタイプのスタンドに変更できます	11,000 (10,000)
※ ハンド・シンバル・ホルダー	シンバルスタンド等に取り付ける合わせシンバルホルダー(1組収納)	15,400 (14,000)

**ストラップの結び方** ストラップは、わかりやすくするために、長めに引き出しています。使用用途により、長さを調節して下さい。



ストラップの両端をそろえてシンバルに差し込み、裏面を上十字に開きます。(この時、しっかりと開くようにすると、楽に作業ができます)

手前の1本を折り曲げます。

右側の1本を折り曲げます。この時、先に曲げたひもが上に来るようにします。

上側のひもを折り曲げ、先に曲げた右側のひもの下に差し込みます。

最後の1本を折り曲げ、最初に曲げたひもの上をまたいで、3番目に曲げたひもの下に差し込みます。

折り込んだ4つのひもの先を引っ張り、しっかりと締め上げます。

## 演奏上の注意

左右のシンバルが平行に当たるような打合せ方は、エアロック状態になりやすく、シンバルが反り返ることがありますので避けて下さい。特に ff アクセント等の大きな音量、薄めのシンバルの場合はその傾向が強くなります。

