

お手入れ（クラシックギター）

■ 弾いた後のお手入れ



- 指板：クリーニングクロスで磨きましょう。
- ボディ：クリーニングクロスで磨きましょう。汚れがひどい場合はポリッシュを使うと効果的です。
- 弦：サビ防止にスムーズフィンガーを使用しましょう。弦が長持ちします。

■ こんなときどうする？



Q フレットのくすみが気になる…

- A フレットの劣化はピブラートや音色に悪影響が出ます。クリーニングクロスに
適量の研磨剤入りポリッシュを付けフレットを磨きましょう。
その他金属パーツの磨きにも使えます。



Q 艶消しタイプのギターに使うポリッシュが分からない…

- A 研磨剤を含まないポリッシュを使用しましょう。DS PLO4は研磨剤を含んで
おらず、オーガニック素材のため全ての塗装に対応しています。



Q 指板面が乾燥している…

- A 乾燥の状態がひどい場合、指板が割れる場合があります。ひびや割れの予防
にオレンジオイル等で保湿してください。
オレンジオイルはローズウッド・エボニー指板に使用できます。
※塗装されていない無垢の指板に限ります。

■ お手入れ用品 ※P171 ギターケア用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
クリーニングクロス	CC-500	660(600)
スムーズフィンガー	SF-8	880(800)
スーパーブライト	SB-8	880(800)
オレンジミスト	OM-8	880(800)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ウルトラギターポリッシュ	UGP-80	1,320(1,200)
ミラクルギターポリッシュ	DS PLO4	1,980(1,800)