

お手入れ (アコースティックギター)

■ 弦を張る手順

ペグ側の弦の留め方



1 弦をペグポストの穴へ通しましょう。弦は6弦(太い弦)から順に巻いてください。弦を巻く時はピンと張った状態ではなく、少し余裕を持たせましょう。



2 スtringワインダーを使用してペグを回し、弦を巻きましょう。



3 ペグはそれぞれの方向から見て反時計回りになるように回してください。



4 巻いた弦がペグポストの穴の下に来るように巻いていきましょう。



5 弦のたるみがなくなるまで巻いてください。



6 他の弦も同様に巻いていきましょう。巻く方向を間違えないように注意してください。

駄目な弦の巻き方



弦を上巻かないようにしましょう。



弦は綺麗に巻きましょう。

■ チューニング時の注意点



1 全ての弦を巻いたらクリップチューナーで各弦のチューニングを行いましょ。



2 チューニングが終わったら指を入れて弦を軽く引つ張りましょ。その後、再度チューニングを行ってください。



3 チューニングが安定したら余った弦をニッパーで切つて完了です。