

## お手入れ（ユーフォニアム・チューバ）

## ■ 月に1度のお手入れ



フレキシブルクリーナーLにプラスソープ水溶液を含ませ、管内をきれいに洗いましょう。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。

※ロータリーは分解しないでください。お手入れで解決しない時は技術者のいる楽器店に相談してください。

## ■ 月に1度のお手入れ(ロータリー楽器)



レバーの軸の隙間にレバーオイルを少量さしてください。レバーを数回動かしてオイルを軸に行き渡らせましょう。はみ出たオイルは拭き取ってください。

## ■ こんなときどうする？



## Q グリスとゴミが混ざってこびりついて取れない…

A オイル・グリスクリーナーをぬって少しずつ溶かしながら拭き取ってください。

## ■ 楽器表面のお手入れ



- ラッカー仕上げ：ラッカークロス、ラッカーポリッシュで磨きましょう。ツヤが出て汚れが付きにくくなります。
- 銀メッキ：変色が気になる箇所をシルバークロス、シルバーポリッシュで磨きましょう。
- 金メッキ：何も付けずクロスで優しく乾拭きしましょう。
- アンラッカー：ヴィンテージ感を楽しまたい場合は乾拭きで大丈夫です。ピカピカにしたい場合は、メタルポリッシュを使いましょう。

## ■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
バルブオイル[レギュラー]	VOR3	792 (720)
金管クリーニングスワブ[EP]	CLSEP3	1,815(1,650)
ポリシングクロス[L]	PCL3	1,100(1,000)
スライドグリス	SG4	660 (600)
ポリシングガーゼ[S]	PGS2	770 (700)
クリーニングロッド[金管用][M]	CRM	550 (500)
マウスピースブラシ[L]	MPBL2	759 (690)
プラスソープ	BS2	880 (800)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ロータースピンドルオイル	RSO4	1,045 (950)
フレキシブルクリーナー[L]	FCLL4	2,090(1,900)
レバーオイル	LO4	1,045 (950)
オイル・グリスクリーナー	OGC3	1,430(1,300)
ラッカークロス	LQC	1,320(1,200)
ラッカーポリッシュ	LP2	1,045 (950)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)