

## お手入れ（クラシックギター）

## ■ 弾いた後のお手入れ



- 指板：クリーニングクロスで磨きましょう。
- ボディ：クリーニングクロスで磨きましょう。汚れがひどい場合はポリッシュを使うと効果的です。
- 弦：サビ防止にスムーズフィンガーを使用しましょう。弦が長持ちします。

## ■ こんなときどうする？



## Q フレットのくすみが気になる…

- A フレットの劣化はピブラートや音色に悪影響が出ます。クリーニングクロスに適量の研磨剤入りポリッシュを付けフレットを磨きましょう。その他金属パーツの磨きにも使えます。



## Q 艶消しタイプのギターに使うポリッシュが分からない…

- A 研磨剤を含まないポリッシュを使用しましょう。DS PLO4は研磨剤を含んでおらず、オーガニック素材のため全ての塗装に対応しています。



## Q 指板面が乾燥している…

- A 乾燥の状態がひどい場合、指板が割れる場合があります。ひびや割れの予防にオレンジオイル等で保湿してください。オレンジオイルはローズウッド・エボニー指板に使用できます。  
※塗装されていない無垢の指板に限ります。

## ■ お手入れ用品 ※P175 ギターケア用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
クリーニングクロス	CC-500	660(600)
スムーズフィンガー	SF-8	880(800)
スーパーブライト	SB-8	880(800)
オレンジミスト	OM-8	880(800)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ウルトラギターポリッシュ	UGP-80	1,320(1,200)
ミラクルギターポリッシュ	DS PLO4	1,980(1,800)